



- 1 vegetacijski sloj: **XEROflor XF 301**
- 2 filc kot akumulator vode: **XEROflor XF 159**
- 3 hidroizolacija (v primeru polimer bitumsne hidroiz. je potrebno vgraditi protikoreninsko zaščito)
- 4 toplotna izolacija
- 5 parna zapora
- 6 visokoprofilna trapezna pločevina

detajl 2.1 - lahka topla streha - tipični prerez