



- 1 vegetacijski sloj: **XEROflor XF 301**
- 2 filc kot akumulator vode: **XEROflor XF 159**
- 3 hidroizolacija (v primeru polimer bitumske hidroiz. je potrebno vgraditi protikoreninsko zaščito)
- 4 toplotna izolacija
- 5 parna zapora
- 6 visokoprofilna trapezna pločevina
- 7 lesena letev sidrana v podlago
- 8 pran prodec frakcije 16 - 32 mm
- 9 odtočni element

detajl 2.3 - lahka topla streha - klasični odtok